

Sending Receiving Command for Image /画像送信コマンド

送信コマンド *1 Sending Receiving Command *1	動作 Operation
Your Call/ コールサイン/ IMAGE IMAGEH	これ以外のコマンドは何もしない プログラムが自動的に使用するサーバー、画像の種類を 判断します Easy Simple will do nothing for other commands. Easy Simple will automatically determine the type of image and the server to be used.
QSOモード / QSO Mode *2 CQ JQ1HDR QM05 XXXXXX JQ1HDR -15 XXXXXX JQ1HDR R-15 XXXXXX JQ1HDR RRR XXXXXX JQ1HDR RR73 or 73	プログラムが自動的に使用するサーバー、画像の種類を 判断します Easy will automatically determine the type of image and the server to be used.

*1 EasyまたはEasy Simpleユーザー以外の上記コマンドの送信には何もしません。

*2 QSOモードをチェックすると通常の3ワードQSO文で画像交換が可能です。

Easyユーザー以外のQSO文の送信には何もしません。

- * 1 It does nothing to send the above command except Easy or Eay Simple user.
- * 2 If you check the QSO mode, you can exchange images with a normal 3-word QSO statement.
It does nothing to send QSO statements other than Easy users.