

1. Easy Simple HTML を使用する

Controller EasyS(Simple) ver 01B Oct 2021 by JQ1HDR

Setting TX RX Wall DigiSite HTML

自局のコール **JQ1HDR** ☒ Japanese ☒ デジサイト使用 ☐ SSTV運用

運用バンド 7.172MHz-QSO3 ☒ Who is On Air

使用プログラム
☒ JTDX ☐ WSJT-X Log C:\Users\PCUser\AppData\Local\JTDX - ig-name=FT950 Set

モード
☒ FT8 ☒ PSK(Vari) ☒ QSO
☐ MSK144 (15s) ☒ Short TX

TX 画像サイズ
最大幅 1600 最大高さ 960
☒ 小さな画像の拡大取り込み

プログラムの状況

Received : 202109161335161_7K4PJL.jpg
Upload to DigiSite

Receiving Process Starts
Received : 202109161203161_JL1FQZ.jpg
Upload to DigiSite

受信データ
1591 20210916_043500 -20 0.1 1591 ~ 7K4PJL/IMAGE

05:12:48 UTC

マクロ時刻
☐ UTC ☐ Peanut On/Off

☒ Easy受信画像保存数 100
☒ SSTV受信画像保存数 100
☒ FT8/MSK受信時RXタブに移動
☐ SSTV受信時YoniQRXタブに移動
☒ HTML受信 ☒ HTML送信

① ②

パラメーター設定
受信タイミング sec 2 JTDX Log 202109 ☐ JTDX/WSJT-Xのマクロを使用 1

デジサイトサーバ設定
登録名称 設定保存
FTPサーバ
ID
パスワード
ディレクトリ
デジサイトURL
☐ ID/パスワード表示 ☐ デジサイトをリフレッシュしない 0

マスター設定
名前登録
拒否局登録
マスター更新

ReSet
TX画像リセット
SSTV画像リセット
PSKフォルダー変更

HTML を使用する場合

HTML を使用する場合はデジサイトサーバーを利用するので自前のサーバーが必要となります サーバーをお持ちの方はデジサイトサーバーの設定をしておいてください

① HTML 受信にチェックを入れる

② HTML 送信にチェックを入れる

HTML タブが表示されますので HTML タブをクリックしてください

1 Easy Simple Using HTML

Controller EasyS(Simple) ver 01B Oct 2021 by JQ1HDR

Setting TX RX Wall DigiSite HTML

My Call **JQ1HDR** ☐ Japanese ☒ Use DigiSite ☐ Use SSTV

On Air Band 7.172MHz-QSO3 ☒ Who is On Air

Used Program
☒ JTDX ☐ WSJT-X Log C:\Users\PCUser\AppData\Local\JTDX - ig-name=FT950 Set

Mode
☒ FT8 ☒ PSK(Vari) ☒ QSO
☐ MSK144 (15s) ☒ Short TX

TX Picture Size
Max Width 1600 Max Height 960
☒ Expansion when smaller pic is loaded

Program Status

Received : 202109161335161_7K4PJL.jpg
Upload to DigiSite

Receiving Process Starts
Received : 202109161203161_JL1FQZ.jpg
Upload to DigiSite

Received Data
1591 20210916_043500 -20 0.1 1591 ~ 7K4PJL/IMAGE

05:11:40 UTC

Macro Time
☐ UTC ☐ Peanut On/Off

☒ Max Easy RX Image 100
☒ Max SSTV RX Image 100
☒ Move to FT8/MSK RX Image Tab
☐ Move to SSTV RX Image Tab
☒ Receive HTML ☒ Send HTML

Parameter Setting
Decode Timing sec 2 JTDX Log 202109 ☐ Use JTDX/WSJT-X Macro 1

DigiSite Server Setting
DigiSite Name Save
FTP server
ID
Password
Dir
DigiSite URL
☐ Show ID/Pswd ☐ No Refresh DigiSite 0

Master Setting
Name List
Refuse List
Refresh Master

ReSet
TX Image Reset
SSTV Image Reset
PSK Folder Change

When using HTML

When using HTML, you will need your own server because you will use the DigiSite server for HTML. Please set the DigiSite server, if you have.

② Check Receive HTML

③ Check Send HTML

The HTML tab will be displayed. Click the HTML tab.


1 Easy Simple HTML を使用する



HTML テンプレート使用と送信

- ① デジサイトサーバーでセットしたサーバーを選ぶ
Other はデジサイトで設定していない HTML 専用のサーバーを使用を意味します
- ② HTML テンプレートが保存されているフォルダーを表示します
デフォルトは C:\Controller_EasySimple\HTML になります
- ③ インストールされたテンプレートが表示されます
使用するテンプレートを選んでください
- ④ 使用するテンプレートを変更の場合は User1 User2 を選び
Set ボタンで使用するテンプレートフォルダーを指定してください
- ⑤ ビデオを使用する場合 ビデオ読み込み、ビデオ再生、ビデオをサーバーに転送してください 使用するサーバーにより ビデオが出来ないサーバーや転送に時間が掛かる場合がありますので
事前に自前のサーバーの動作を確認しておいてください
- ⑥ 音楽を使用する場合にビデオと同様の手順で音楽をサーバーに転送してください
- ⑦ HTML に使用する画像のみを画像転送時に転送する場合に
チェックを入れてください チェックがない場合はすべての
画像を転送するので時間が掛かります
- ⑧ HTML にメッセージを入れる場合に選んでください
- ⑨ 画像を転送します
- ⑩ 選ばれたテンプレートをマクロ展開し HTML を作成します
- ⑪ 作成された HTML をサーバーに転送します
- ⑫ 転送された HTML を表示し内容が正しいかどうかを確認できます
- ⑬ HTML を送信します。コマンドは IMAGE になります
- ⑭ 受信した HTML を再表示できます
- ⑮ Call ボタンを押すと受信した局のコールサイン、SNR レポート
登録されたハンドルが表示されます
- ⑯ HTML に使用するマクロの編集を行います


1 Easy Simple Using HTML Template and Transmission



When using HTML Template and Transmission

- ① Select the server set on the Digisite server. Other means using an HTML-only server that is not set on the Digisite.
- ② Display the folder where the HTML template is saved.
The default is C:/Controller_EasySimple /HTML
- ③ The installed template will be displayed.
Please select the template to use
- ④ If you want to change the template to use, select User1 User2. Specify the template folder to use with the Set button.
- ⑤ When using video, please load the video, play the video and transfer the video to the server. Depending on the server you use, it may not be possible use the video or it may take some time to transfer, so check the operation of your own server in advance.
- ⑥ When using music, please transfer the music to the server in the same manner as the video.
- ⑦ Check, if you want to transfer only the images used for HTML template when transferring images.
If there is no check, all images will be transferred, So it will take time.
- ⑧ Select when you want to write a message in the HTML
- ⑨ Transfer the image.
- ⑩ Macro expands the selected template and create HTML.
- ⑪ Transfer the created HTML to the system server.
- ⑫ You can display the transferred HTML and if content is correct,
- ⑬ Send HTML. The command will be IMAGE.
- ⑭ You can display the received HTML.
- ⑮ Press Call button , the call sign of the received station, SNR report and registered handle will be displayed
- ⑯ Edit the message macro used for html

2 Easy Simple Editing HTML Template



HTML テンプレートの編集

- ① 選んだテンプレートを編集する場合はダブルクリックしてください
詳しい編集をする場合は右クリックして編集メニューを表示させます
- ② 詳細な編集
Refresh: テンプレートとリストをリフレッシュします
Edit HTML: テンプレートを編集します
Copy to New File: Copy と付いた新しいファイル名のコピーを作成します
Rename: 名前の変更をします
Delete: 削除します
Edit CSS used in Template: テンプレートに使用される CSS ファイルを編集します

Editing HTML Template

- ① Double click to edit the selected HTML template.
Right click to display the edit menu for detailed editing.
- ② Detailed editing
Refresh: Refresh the template list.
Edit HTML: Edit the template
Copy to new file: Make a copy of the new file name with Copy
Rename: Change the name
Delete: Delete
Edit CSS used in template: Edit the CSS file used for the template.


3. Easy Simple スライドを作成使用する



スライドの作成と使用

- ① スライドを作成する画像の保存されているフォルダーを開く
- ② 開いたフォルダーより画像をドラッグアンドドロップする
合計 8 枚の画像を取り込んでください
- ③ 作成したスライド画像の組み合わせを保存するフォルダーの
設定をする。
デフォルトは C:\Controller_EasySimple\SlideMenu になっ
ています 必要あれば保存場所を指定してください
- ④ スライド画像の組み合わせを保存します
スライド保存ボタンを押すと保存名称を聞いてきますので
保存名所をインプットし OK を押してください。
- ⑤ 保存されたスライドの組み合わせが表示されます
クリックすると組み合わせたスライド画像が読み込まれ②に
表示されます
- ⑥ HTML マクロ<WALL>に使用する画像を選びます
画像はスライド画像作成した壁紙を指定できます
- ⑦ HTML マクロ<MYPIC>に使用する画像を選びます
画像はスライド画像 TX タブで作成した壁紙を
指定できます また、TX 画像の場合は TX タブ
で書き込んだメッセージを付けるかどうかを指定できます
- ⑧ 受信した画像を HTML マクロ<RXPIC>で使用する場合に
チェックを入れてください

3 Easy Simple Using HTML Template and Transmission



Creating and using Slides

- ① Open the folder where the image to create the slide is saved.
 - ② Drag and drop the image the opened folder import a total 8 images.
 - ③ Set the folder to save the created combination of slide images. The default is c:\¥Controller_EasySimple¥Slidemenu. Please specify the storage folder, if necessary.
 - ④ Save the combination of slide images. When you press The Save Combination button, you will be asked for the save name, so input the save name. then Press OK
 - ⑤ The combination of saved slide is displayed.
- Click to load the combined slide image and display it in ②
- ⑥ Select the image to be used for the HTML macro <WALL> You can specify the slide image or the wallpaper
 - ⑦ Select the image to be used for the HTML macro <MYPIC> For the image, you can specify the slide image or the image created on the TX tab. In the case of the TX image, you can specify whether to attach the message written on the TX tab.
 - ⑧ Click this when using the received image with HTML macro <RXPIC>.

4. Easy Simple スライドを TX 画像に使用する Using Slide for the TX image



スライド画像を TX に使用する

① TX の送信画像を右クリックしてください メニューが表示します

② メニューの説明

Copy to Clip Board: TX 画像をクリップボードにコピー

Copy Clip Board for TX Image: クリップボードの画像を送信画像に
します

Slide1 to Slide 8: スライド1からスライド 8 を TX 画像とします。

Using Slide for The TX image

① Right click on the TX image. Menu will be displayed.

② Detail Menu

Copy to Clip Copy TX image to clip board.

Copy Clip Board to TX image: Copy TX image to clip board

Slide 1 to Slide 8: Use slide 1 to slide 8 for the TX image.